
Barvící páska do psacího stroje Gr.51U, černá

» Kancelář » Tonery a cartridge » Pásky do psacích strojů



Kód produktu	0830100
EAN	0830100
Vyšší balení	1

Skladem: 3 ks

Barvící páska do psacího stroje Gr.51U, černá

» Kancelář » Tonery a cartridge » Pásky do psacích strojů

Popis

TRIUMPH ADLER 1012 PD, TRIUMPH ADLER 1210, FACIT 2260, FACIT 2262, CANON CP 1000, CANON CP 1008, CANON CP 1010, CANON CP 1018, CANON CP 1204, CANON CP 1208, CANON CP 1210, CANON CP 1214, CANON CP 1216, CANON CP 1218, CANON CP 1230, CANON CP 1231, CANON CP 1240, CANON CP 2000, CANON CP 2010, CANON CP 3210 D, CANON MP 16, CANON MP 21 D, CANON MP 131, CANON MP 131 L, CANON MP 141, CANON MP 141 R, CANON MP 142, CANON MP 142 R, CANON MP 1000, CANON MP 1010, CANON MP 1210, CANON MP 1210 D, CANON MP 1211, CANON MP 1211 D-P, CANON MP 1212, CANON MP 1213 D, CANON MP 1214, CANON MP 1216, CANON MP 1217, CANON MP 1218, CANON MP 1420, CANON MP 1422, CANON P 1205, CANON P 1211 D, CANON P 1212 D, CANON P 1213 D, CANON P 1214 D, CANON P 1214 D II-D III, CANON P 1230, CANON P 1240 D, CANON P 1260, CANON P 1260 D, CANON P 1411 D, CANON P 1420 D, CANON P 1421 D, CANON P 1440 EPC, CANON P 3010 D, CANON P 3210 D, CANON F 10 P, CANON F 20, CANON F 20 P, CANON F 22, CANON F 109, CANON MP 14, CANON SD 1260 D, CANON SD 1260 D-P, CANON SU 1, CANON SV 10, CANON SV 20, CANON SX 110, CANON SX 500, CANON TX 50 II, CANON TX 50-2, COMMODORE TR 142 P, COMMODORE US 121 P, COMMODORE US 141, COMMODORE US 142, COMMODORE US 150, COMMODORE US 151, COMMODORE US 152 P, C.ITOH 12 EPC-PDM, C.ITOH 120 D, C.ITOH 145 D, C.ITOH 150 S-EPC, C.ITOH 151 S, C.ITOH 200, C.ITOH 225, C.ITOH 250 S, C.ITOH 350, C.ITOH 351, C.ITOH 352, C.ITOH 355, C.ITOH 360, C.ITOH 370, C.ITOH 655, C.ITOH 755, C.ITOH 765, C.ITOH 855, C.ITOH 955, C.ITOH 1000 EPC-P, C.ITOH 2000, C.ITOH CI 20 A, C.ITOH EPC 655, C.ITOH EPC 855, EPSON 200, EPSON 300, EPSON 310, EPSON 320, EPSON 350, EPSON 351, EPSON 352, EPSON 355, EPSON 360, EPSON 370, FACIT 1143, FACIT 1144, FACIT 1148, FACIT 1151, FACIT 1155, FACIT 1165, FACIT 1173, FACIT 1175, FACIT 1177, FACIT 1190, FACIT 1191, FACIT 2165, FACIT 2202, FACIT 2216, FACIT 2252, FACIT 2253, FACIT 2254, FACIT 2256, FACIT 2261, FACIT 2263, FACIT 2264, FACIT 2266, FACIT 9213, FACIT C 340, FACIT C 360, FACIT C 380, FACIT C 390, FACIT CS 523, FACIT CS 622, FACIT CS 626, FACIT CS 627, FACIT CS 628, FACIT CS 642, FACIT CS 643, FACIT CS 762, FACIT CS 762 R, FACIT CS 1055, FACIT CS 1064, FACIT CS 1151, FACIT CS 1153, FACIT CS 1154, FACIT CS 1154 A-S, FACIT CS 1155, FACIT CS 1164, FACIT CS 1164 A-S, FACIT CS 1165, FACIT CS 1173, FACIT CS 1183, FACIT CS 2051, FACIT CS 2052, FACIT CS 2061, FACIT CS 2145, FACIT CS 2152, FACIT CS 2152 S, FACIT CS 2154, FACIT CS 2155, FACIT CS 2156, FACIT CS 2156 A, FACIT CS 2164, FACIT CS 2165, FACIT CS 2166, FACIT CS 2166 A, FACIT CS 2167, FACIT CS 2181, FACIT CS 2182, FACIT CS 2184, FACIT CS 2184 S, FACIT CS 4151, FACIT CS 4152, FACIT CS 4163, FACIT CS 4251, FACIT CS 4252, FACIT CS 4263, FACIT CS 4266, FACIT CS 4287, FACIT CS 4500, FACIT CS 4787, FACIT EL 1052, FACIT EL 1057, FACIT EL 1057 S, FACIT EL 1154, FACIT EL 1154 B, FACIT EL 1164, FACIT EL 1164 B, FACIT ER 1070, FACIT ER 1072, FACIT ER 1074, FACIT ER 1081, FACIT ER 1871, FACIT ER 1872, FACIT ER 1873, FACIT ER 1874, FACIT ER 1875, HERMES 71, HERMES 1000, HP 91, HP 8900, HP 9615, HP 9805, HP 9805 A, HP 9830, HP EPC 1500 PD, HP SYSTEME 46, HITACHI KK 411 P, HITACHI KK 461 P, HITACHI KK 521 P, HITACHI KK 523 P, IMPERIAL 400 PD, IMPERIAL 1415, IMPERIAL 1450, IMPERIAL 1460, MONROE 61, MONROE 65, MONROE 473 M, MONROE 725 M, MONROE 1220, MONROE 1300 SERIE, MONROE 1305, MONROE 1410, MONROE 1420, MONROE 1430, MONROE 1440, MONROE 1450, MONROE MARC 1, NCR 18-36, NCR 18-38, NCR 21-1250, NCR 21-1251, NCR 21-1861, NCR 773, NCR 7218, NCR 197887, NCR R 12-104, OLIVETTI 481, OLIVETTI 482, OLIVETTI 483, OLIVETTI 581, OLIVETTI 582, OLIVETTI 730, OLIVETTI 920 P, OLIVETTI 930 P, OLIVETTI 4385, OLYMPIA 934, OLYMPIA 1200 MP, OLYMPIA CA 12, OLYMPIA CA 500, OLYMPIA CA 505, OLYMPIA CA 525, OLYMPIA CPA 525, OLYMPIA CPA 575, OLYMPIA CPD 575, OLYMPIA CPD 640, OLYMPIA CPD 641, OLYMPIA CPD 2001, OLYMPIA CPD 5212 A, OLYMPIA CPD 5421, OLYMPIA CPD 6401 EPC, OLYMPIA CPD 6410, OLYMPIA CPD 7512, OLYMPIA CPD 8512, OLYMPIA CPD 8514, OLYMPIA PA 12, OMRON 1215 P, OMRON 1217 P, PANASONIC JE 1274 P, REMINGTON 1222, REMINGTON 1224 P, REMINGTON 1240, REMINGTON 1300, REMINGTON KS 1200, REMINGTON KS 1222, REMINGTON KS 1228, RICOH 301, RICOH 401, RICOH 814, RICOH 1210, RICOH 1217, RICOH ESPRINT II, ROYAL 12, ROYAL 120 K, ROYAL 248 EPC, ROYAL 435, ROYAL 481 CMS, ROYAL 535, ROYAL 960 PD EPC, ROYAL 1011 PD, ROYAL 1012 PD, ROYAL 1121 EPC-PD, ROYAL 1123 PD, ROYAL 1200, ROYAL 1201 K, ROYAL 1205 MK, ROYAL 1206 P, ROYAL 1212 P, ROYAL 1428 PD, ROYAL 2161, ROYAL 2162, ROYAL DIGITAL XII, ROYAL MP 12, ROYAL RCP 200, ROYAL RCP 400, ROYAL RCP 1200, ROYAL RCP 1201 K, ROYAL RCP 1205 K-MK, ROYAL RS 1203, ROYAL SERIE 1200, SANYO 1 LB, SANYO 2 LB, SANYO 4 LB, SANYO 6 LB, SANYO 8 LB, SANYO 16 LB, SANYO 163 P, SANYO 170, SANYO 200, SANYO 280, SANYO 416 P, SANYO 540, SANYO 1406, SANYO 1415 P, SANYO 1416 P, SANYO 2050, SANYO 2051, SANYO 2054 P, SANYO 2100, SANYO 2152, SANYO 2153, SANYO 2161, SANYO 2163, SANYO 21

Parametry

Množství v balení	1