Držák na dřevěné knoty, plechový



Kód produktu	9185093
Vyšší balení	1

Skladem: 52 ks

Popis

Stojánek – držák dřevěného knotu zajišťuje stabilní a bezpečné uchycení knotu při hoření svíčky. Udržuje knot ve vzpřímené poloze i při menším množství vosku, čímž přispívá k rovnoměrnému hoření. Díky kovovému pružinovému provedení je opakovaně použitelný a vhodný pro různé typy dřevěných knotů.

Parametry

Množství v balení	1