

# Respirátor Refil 750, FFP3

» Ochranné pomůcky » Ochranné pomůcky » Ochrana dýchacích cest » Jednorázové respirátory a roušky



Množství v balení 1

Kód produktu 9713419

Skladem: 16 ks

# Respirátor Refil 750, FFP3

» Ochranné pomůcky » Ochranné pomůcky » Ochrana dýchacích cest » Jednorázové respirátory a roušky

## Popis

Ergonomický tvar respirátoru zajistí dokonalé dolehnutí k obličeji bez nutnosti dodatečných úprav. Nízký dýchací odpor filtračního materiálu zaručuje maximální pohodlí uživatele. Určeno proti virům, chrání uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosolů až do 50-násobku NPK/PEL vyrobeno v ČR filtrační polomaska třídy FFP3 NR D nastavitelná nosní svorka ochrana před jemným prachem ochrana před aerosoly na bázi vody a oleje ochrana před viry včetně Covid-19 nízký dýchací odpor sedí všem tvarům obličeje hygienicky zabaleno Normy: EN 149:2001 A1:2009 CE - označení v souladu s požadavky nařízení evropského parlamentu Upozornění: Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele, smí být používán maximálně v rozsahu jedné pracovní směny. Respirátor nechrání proti plynům a ve vzduchu s nižším obsahem kyslíku než 17%. Respirátor nesmí být použit k ochraně v prostředí, kde není známo složení a koncentrace škodlivin v ovzduší. Před použitím čtěte návod k použití a prověřte, zda není respirátor poškozený. Při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu. Respirátor musí být vyměněn, jestliže prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem a pokud došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu. Respirátor musí být uchován v suchém a čistém prostředí při teplotách -5 až +40°C. Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru. Respirátor by neměly používat osoby, jejichž vousy, tvar obličeje nebo hluboké jizvy zabraňují adekvátnímu přilnutí respirátoru k obličeji. Nedodržení pokynů a varování může snížit účinnost respirátoru a může mít za následek poškození zdraví.

## Parametry

Množství v balení	1
-------------------	---